

vtech®

V. SMILE Baby™
DIE ERSTE BABY-LERNKONSOLE

Mein erster Bauernhof



Bedienungsanleitung

Liebe Eltern,

wir von **VTech®** sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten von Anfang an spielerisch zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Sie haben ein Produkt aus unserer Reihe **V.Smile Baby™** - die erste Baby-Lernkonsole gekauft. Unsere **V.Smile Baby™** Produkte werden speziell für Kinder im Alter ab 18 Monaten entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen mit Lernthemen, welche speziell für dieses Alter entwickelt wurden. Darüber hinaus passen sich die aufeinander aufbauenden Spiele dem jeweiligen Alter an, so dass ein vielseitiger Lernspaß garantiert ist. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Melodien und Geräusche und die individuelle Gestaltung der **V.Smile Baby™** Produkte, die altersgemäßen Inhalte und Themen werden Ihr Kind begeistern!

Das kindgerechte Design und die der Altersstufe angepasste Bedienung erlauben Ihrem Kind, sich spielerisch Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech®** viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu **VTech®** und weiteren **VTech®** Lernspielprodukten finden Sie unter: **www.vtech.de**

EINLEITUNG

Begleiten Sie Bauer Willi und seine Tiere bei einem lustigen Tag auf dem Bauernhof. Bauer Willi erklärt Tiernamen, die Zahlen, Kleidung sowie Obst- und Gemüseamen. Eltern unterstützen dabei Ihr Kind beim Lernen, Beobachten und Spielen. Darüber hinaus können Sie und Ihr Kleinkind in einem Lernspiel die Zeichensprache für Babys erlernen. Babys haben ein natürliches Verlangen sich mitzuteilen und ihre Wünsche zu äußern, was Ihnen durch die Zeichensprache möglich wird.

Die drei Spiel-Modi “Entdecken & Lernen”, “Beobachten & Lernen” sowie “Zusammen lernen”, bauen aufeinander auf und bieten so einen altersgerechten Lernspaß für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und -phasen eines Kleinkindes.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien, Draht und Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

ENERGIEVERSORGUNG

Das **V.Smile Baby™** Lernspiel benötigt keine Batterien. Dieses Lernspiel wird nur über die **V.Smile Baby™** Lernkonsole versorgt.

SPIELBEGINN

SCHRITT 1: AUSWAHL DES SPIELMODUS

Um das Lernspiel zu beginnen, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf EIN (🔌). Als nächsten Schritt schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf “mit TV” (📺).

Mit TV-/ohne TV-Schalter



Ende-Taste

Ein-/Aus-Taste

Schritt 2: Auswahl der Spielmöglichkeiten

Sie haben die Auswahl zwischen 3 aufeinander aufbauenden Spielmodi, "Entdecken & Lernen", "Beobachten & Lernen" sowie "Zusammen lernen". Bewegen Sie den Schiebeswitcher auf dem Spielboard auf das Bild für den Modus, mit dem Sie spielen möchten und drücken Sie zur Bestätigung auf eine beliebige Taste auf dem Spielboard.



Schritt 3: Auswahl der Spiele

In jedem Spielmodus wird Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Spielen gezeigt. Drücken Sie auf die entsprechend gekennzeichnete Formen-Taste, um ein Spiel Ihrer Wahl zu erleben. Im Modus "Beobachten & Lernen" können Sie zusätzlich noch "Zeichensprache für Babys" wählen. Um die Zeichensprache für Babys zu wählen, drücken Sie auf die große lilafarbene Taste.



ZUSATZFUNKTIONEN

3 Spielmodi



Entdecken & Lernen

Die Inhalte in diesem Spielmodus wurden speziell für Kleinkinder ab 18 Monaten entwickelt. Der Schwerpunkt hier ist das Entdecken von verschiedenen Gegenständen und Tieren. Durch Drücken der unterschiedlichen Formen-Tasten auf dem Spielboard werden verschiedene Aktionen

auf dem Bildschirm ausgelöst, ebenso sind unterschiedliche Geräusche zu hören. Dadurch wird das Baby gefördert und motiviert noch mehr zu entdecken und dabei zu lernen.



Beobachten & Lernen

Beobachten & Lernen

In diesem Modus wird auf dem „Entdecken & Lernen“ Modus aufgebaut. Der Schwerpunkt im “Beobachten & Lernen” Modus ist das Beobachten. In über 30 Minuten Länge werden die einzelnen Spiele als kleine Filme vorgestellt, wobei das Baby durch Beobachten in die verschiedenen Lernthemen, wie z. B. Tiere, Farben, Zeichensprache für Babys und noch vieles mehr, eingeführt wird.



Zusammen lernen

Zusammen lernen

Hier kann das Kleinkind nun spielend das erworbene Wissen aus den vorherigen Spielmodi anwenden. Einfache Fragen und Aufgaben erlauben dem Kind das Gelernte zu verarbeiten und dadurch zu festigen.

Ende-Taste

Wenn Sie die Ende-Taste während des Spiels betätigen, wird das Spiel gestoppt und Sie gelangen wieder zu dem Spielauswahl-Bildschirm. Durch nochmaliges Drücken der Ende-Taste kommen Sie zum Bildschirm “Auswahl der Spielmöglichkeiten”.

SPIELE

Lerninhalte

Lernspiele	Lerninhalt:
Was wächst im Garten?	Obst & Gemüse, Farben
Tiere und ihre Babys	Tiere, Tiereigenschaften
Bauer Willi zieht sich an	Kleidung, Zuordnung
Singen auf dem Bauernhof	Gesungene Lieder, Musik
Zähle die Tiere	Zahlen & Zählen
Zeichensprache für Babys	Bauernhoftiere

Tiere und ihre Babys

Was wächst im Garten?

Zeichensprache für Babys

Bauer Willi zieht sich an

Zähle die Tiere

Singen auf dem Bauernhof



Was wächst im Garten?

Bauer Willi pflanzt viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten an, welche er auch wieder erntet. Was für Obst- und Gemüsesorten findest du?



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten auf dem Spielboard und entdecke die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten.



<

Beobachten & Lernen

Bauer Willi erklärt dir seine Obst- und Gemüsesorten und auch die Farben.



Zusammen lernen

Zusammen lernen

Hilf Bauer Willi seine Früchte zu ernten, indem du die farbigen Tasten auf dem Spielboard drückst.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Singen auf dem Bauernhof

Bauer Willi lädt alle seine Freunde zu einem fröhlichen Fest ein. Begleite ihn und sing mit!



Entdecken & Lernen

Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten, um Bauer Willi und seine Tiere beim Singen zu hören.



Beobachten & Lernen

Beobachten & Lernen

Beobachte wie Bauer Willi und seine Freunde zusammen singen.



Zusammen lernen

Zusammen lernen

Bauer Willi singt 5 verschiedene Lieder. Drück auf eine der farbigen Formen-Taste, um ein Lied auszuwählen.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Tiere und ihre Babys

Bauer Willi hat seine Bauernhoftiere um sich versammelt. Lerne etwas über Tiere und ihre Tierkinder.



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten, um die verschiedenen Tiere zu entdecken.



Beobachten & Lernen

Bauer Willi stellt dir unterschiedliche Tiere vor und erklärt ihre Eigenheiten.



Zusammen lernen

Die Tiere spielen Verstecken. Hilfst du den Tieren ihre Babys wieder zu finden? Drück dazu auf die farbigen Formen-Tasten.



Zusammen lernen

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Bauer Willi zieht sich an



Bauer Willi zieht sich an. Sieh in seinen Schrank und hilf ihm die passende Kleidung zu finden.



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten und Bauer Willi zieht verschiedene Kleidung an.



Beobachten &
Lernen

Beobachten & Lernen

Bauer Willi stellt dir die unterschiedlichen Arten von Kleidung vor, fürs Spielen oder zur Arbeit.



Zusammen lernen

Zusammen lernen

Bauer Willi benötigt Hilfe. Er weiß nicht was er anziehen muss. Drück auf die farbigen Formen-Tasten, um ihm zu helfen.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Zeichensprache für Babys



Beobachten &
Lernen

Die Zeichensprache für Babys können Sie ausschließlich im Modus „Beobachten & Lernen“ wählen. Diese Aktivität zeigt auf, wie Eltern mit Ihrem Kleinkind kommunizieren können, bevor das Kind richtig sprechen kann. Dabei sind die Handzeichen speziell auf die motorischen Fähigkeiten der Kleinkinder zugeschnitten worden. Die zu erlernenden Handzeichen in diesem Spiel sind: Huhn, Kuh, Hund, Pferd und Schwein. Bauer Willi zeigt dabei die jeweiligen Bewegungen der verschiedenen Wörter.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Setzen Sie das Spielzeug niemals für längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus und lassen Sie es nie in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte nicht herunterfallen und öffnen Sie es nicht.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

EMPFEHLUNG

Wir von **VTech®** empfehlen den Eltern, die Kinder gerade in der Einführungsphase nicht mit der **V.Smile Baby™** Lernkonsole alleine spielen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine längere Konzentration und eine kurze Entfernung zum Bildschirm des Fernsehgeräts zu Übermüdung führen kann.

Wir empfehlen daher, während des Spiels einen möglichst großen Abstand zum Fernsehgerät zu wählen und eine Pause von jeweils 15 Minuten nach jeden 30 Minuten die Ihr Kind gespielt hat, einzuplanen.

Problemlösung

Bitte schalten Sie die **V.Smile Baby™** Lernkonsole zum Einstecken bzw. Herausnehmen des Lernspiels aus. Sollten Sie diesen Hinweis nicht beachten, kann dies zu Fehlfunktionen bzw. zum Defekt der **V.Smile Baby™** Lernkonsole führen. Bei einer Fehlfunktion reagiert die **V.Smile Baby™** Lernkonsole weder auf das Ein- noch auf das Ausschalten. Unterbrechen Sie dann für kurze Zeit die Stromzufuhr zur **V.Smile Baby™** Lernkonsole (Entfernen von Batterien und Netzteil).

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 €/Min.)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produkts oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle / Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse für Anfragen und Hinweise.

Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 € /Min.)



V. SMILE Baby™

DIE ERSTE BABY-LERNKONSOLE



2006 © VTech
In China gedruckt
91-02183-036 (德)